

SELBST- KLEBEND

Klebeanleitung

1



Einsprühen/Anfeuchten der Fliesen mit Wasser.

2



Abziehen der Fliesensticker von der Trägerfolie.

3



Fliesensticker auf die Fliesen positionieren.

4



Bis zum Antrocknen kann man den Fliesensticker verschieben!

5



Nach dem Antrocknen die Fliesensticker vorsichtig mit einem Raket andrücken.

6



Beim Andrücken die Kanten berücksichtigen und den Vorgang ein weiteres Mal wiederholen.



*Die optimale Montagehilfe für **Fliesenaufkleber** und **Türposter**: Der Kombiraket mit weicher Filzkante! Jetzt online bestellen.*