

Schablonenfolien

So kommen die Schablonen an die Wand

1. Trägerpapier abziehen



6. Kurz antrocknen lassen



2. Schablone aufkleben



7. Schablonenfolie abziehen



3. Fest andrücken



8. Das fertige Motiv



4. Übertragungsfolie abziehen



5. Vorsichtig ausmalen



Unser Tipp!

(1) Ziehen Sie das Trägerpapier ab, so dass die Schablonenfolie an der Übertragungsfolie kleben bleibt.
 (2-3) Kleben Sie dann die Folie an die Wand und drücken Sie die Folienkanten mit einem Finger fest nach.
 (4-5) Ziehen Sie die Übertragungsfolie im flachen Winkel ab und malen Sie das Motiv vorsichtig aus. Beachten Sie dabei, dass die Farbe nicht allzu dünnflüssig ist und unter die Folienkante laufen kann. (6-7) Lassen Sie die Farbe kurz antrocknen, so dass diese beim Abziehen der Schablone nicht brechen oder aufreißen kann.

